機種別仕様一覧

お求めになられたはかりのひょう量・目量・使用範囲をご確認ください。

品番	ひょう量・目量	使用範囲	サイズ
No.2091	1kg ・5g	100g ～1kg	225×190×215mm （並皿）
No.2092	2kg ・10g	200g ～2kg	225×190×215mm （並皿）
No.2093	5kg ・10g	200g ～5kg	280×210×265mm （平皿）
No.2094	10kg ・20g	400g ～10kg	280×210×265mm （平皿）
No.2095	15kg ・50g	1kg ～15kg	280×210×265mm （平皿）
No.2097	20kg ・50g	1kg ～20kg	280×210×265mm （平皿）
No.2098	30kg ・100g	2kg ～30kg	280×210×265mm （平皿）
No.2099	小包ハカリ 20kg ・50g	1kg ～20kg	280×210×265mm （平皿）

無料修理規定

１.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理致します。

２.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

３.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災地変、公害による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

４.本書は日本国内においてのみ有効です。

５.本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保存してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。

株式会社タニタ

本社・東京営業所	〒174	東京都板橋区前野町1-14-2	03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒550	大阪市西区立売堀1-4-12	06 (541)3151(代表)
名古屋営業所	〒460	名古屋市中区大須1-24-51	052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816	福岡市博多区麦野4-2-6	092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒980	仙台市宮城野区榴岡1-6-8	022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒065	札幌市東区北34条東22-123-8	011(786)5611(代表)

お客様サービス相談室　〒174　東京都板橋区前野町1-14-2　フリーダイヤル 0120-133821

※お願い＝ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

TANITA 上皿自動ハカリ保証書

本書は、本書記載内容（無料修理規定）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　名	上皿自動ハカリ	
保証期間	本　　体	お買い上げ日より 1ヶ年
お買い上げ日	年　　月　　日	
お客様	ご住所 お名前　　　　　様 電　話　　（　　）	
販売店	住所・店名 電話　（　　）	

株式会社タニタ

〒174東京都板橋区前野町1-14-2　☎03-3558-8111(代表)
お客様サービス相談室　フリーダイヤル 0120-133821

TANITA
Best Weight

上皿自動ハカリ

国家検定品

取扱説明書

保証書付

このたびは、タニタ上皿自動ハカリをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。タニタ上皿自動ハカリを正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。本器は精密機器につき絶対に分解しないでください。

⚠ **この説明書は必要なときに、すぐに取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この取扱説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。**

使用上のご注意

絵表示について

この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠**注意**	**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される内容を表示しています。**
⚠	**取扱いに際して一般的な注意が必要な内容を表示しています。**

⚠**注意**

- **●計量値に誤差が生じる恐れがありますので、本器は必ず安定のよい平らな場所に設置して、水平器で水平を確認の上、お使いください。**
- **●計量物が落下する恐れがありますので、計量皿の取付けネジがしっかり締まっていることを確認してからご使用ください。**

⚠

- ●はじめてご使用になる場合は計量皿の下にある段ボールのパッキンをはずしてからご使用ください。またはずしたパッキンは輸送の時に必要ですから大切に保管してください。
- ●故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。
- ●故障のもとになりますから、計量皿を持って本体を移動しないでください。
- ●取引証明用として使用する場合は、都道府県または特定市が行う定期検査（2年に1回）を受ける必要があります。
- ●過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ●直接日光の当たる場所や熱器具の近くを避けてご使用ください。
- ●温度変化の激しい場所でのご使用は避けてください。
- ●湿気の多い場所や、ほこり、振動が激しい場所に保管しないでください。
- ●20℃以上の温度差のある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- ●輸送する場合は、本製品の入っていた梱包箱を使用してください。
- ●0点は調節ツマミを左右に回して調節してください。
- ●計量前に必ず指針を「0」に合わせてからご使用ください。

製品構成

●ご購入の仕様を確認された後、下記の内容物をご確認ください。



※計量皿は、仕様によってどちらか一方が付属しています。

各部の名称

上皿自動ハカリ（並皿）



上皿自動ハカリ（平皿）

小包ハカリ



計量の準備

※はじめてご使用の場合（分解輸送後も含みます。）
輸送時の衝撃や振動から製品を守るため段ボールのパッキンが取り付けられています。

⚠**はじめてご使用になる場合は、計量皿の下にある段ボールのパッキンをはずしてからご使用ください。またはずしたパッキンは、輸送の時に必要ですから大切に保管してください。**



1.組立方法

計量皿を本体皿受け部に右図のように穴の位置を合わせて載せてください。



ナベネジを計量皿上部から穴に通し、本体皿受け部の下からチョウナットで十分締めてください。



⚠**注意** **●計量物が落下する恐れがありますので、計量皿の取付けネジがしっかり締まっていることを確認してからご使用ください。**

ご使用方法

本体背面の水平器の吊り棒が、丸穴の中央に来るように本器を設置してください。

⚠**注意** **●計量値に誤差が生じる恐れがありますので、本器は必ず安定のよい平らな場所に設置して、水平器で水平を確認の上、お使いください。**



計量皿のネジが十分締まっているか確認してください。

⚠**注意** **●計量物が落下する恐れがありますので、計量皿の取付けネジがしっかり締まっていることを確認してからご使用ください。**

0点を確認してください。

⚠

- **●故障のもとになりますから、計量皿を持って本体を移動しないでください。**
- **●0点は調節ツマミを左右に回して調節してください。**
- **●計量前に必ず指針を「0」に合わせてからご使用ください。**